

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- PRIMA DI UTILIZZARE IL MOTORIZZATO CONSULTARE LE ISTRUZIONI ALLEGATE!
- BEFORE USING THE DRIVEN TOOL, PLEASE CHECK THE ENCLOSED INSTRUCTION SHEET!
- VOR DER BENUTZUNG DES ANGETRIEBENEN WERKZEUGES, DIE BEILIEGENDEN INSTRUKTIONEN DURCHLESEN!

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

| Cod. MT | Mandrino Spindle Spindel | i | RPM | Coppia Max Max Torque Max Drehmoment | Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung | CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel einbegriffen | |
|------------|--------------------------|-----|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| | | | | | | CHUB36 | CHUB22 |
| MNL0690120 | ERA20 | 1:5 | 30000 | 15Nm | X | CHUB36 | CHUB22 |

DMG-MORI


NL1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX1500/2000/2500/3000 12 STAZIONI - NLX4000 - NZL2000/2500 - NZX2500 (BMT60)
 NT4200/4250/4300/5400 - NTX2000/2500/3000 2ND GEN. 10ST. - CTX2500 (BMT60)

MODULO MOTORIZZATO RADIALE MOLTIPLICATO I=1:5

Radial geared-up I=1:5 driven tool

Radial angetriebenes Werkzeug uebersetzt I=1:5

Subject to change without notice.



M.T. srl

Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



MNL059-1-00